

ПАМЯТКА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ, ВЪЕЗЖАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИЮ ООО «ЭКОЛАНТ»

Не выполнение данных требований является нарушением «Порядка организации пропускного и внутри объектового режимов в ООО «Эколант», что может привести к удалению с территории предприятия и наложению штрафов.

Запрещается оказывать противодействие, создавать помехи в работе, не подчиняться законным требованиям сотрудников охраны ООО ЧОП «БУЛАТ», осуществляющих внутри объектовый и пропускной режимы на

территории предприятия.

На территории предприятия категорически запрещается:



Появляться в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, употреблять спиртные напитки или наркотические вещества на территории предприятия.



Курить на территории предприятия вне специально отведённых распорядительным документом мест, обозначенных знаком «Место для курения».



Входить в опасную зону работающего оборудования, движущихся машин и механизмов.



Не пристёгиваться ремнями безопасности (если транспортное средство ими оборудовано) в движущемся автотранспорте.



Проводить фото- и видеосъемку.



Садиться на перила, барьеры, ограждения, оконные проемы, а также вставать на них. Становиться на крышки люков, колодцев, перелезать через ограждения.



Прикасаться к электрооборудованию, клеммам и электропроводам, арматуре общего освещения и открывать дверцы электрошкафов. Прикасаться к материалам, продукции, частям оборудования на производственных участках.



Находиться в зоне электромагнитного поля людям с кардиостимуляторами.



Выбрасывать отходы (мусор) вне специально отведенных мест.



На территории ООО «Эколант» запрещается производить работы на неисправном ТС.

Основные требования безопасного пребывания на территории ООО «Эколант»



При перемещении по территории предприятия строго придерживаться маршрута движения и не отклоняться от него без разрешения ответственного лица.



Во время движения т/с по территории ООО «Эколант» соблюдать правила дорожного движения РФ, требования дорожных знаков, указателей, дорожной разметки.



Соблюдать скорость движения: не более 20 км/ч по территории строительной площадки ООО «Эколант», не более 5км/ч – при въезде (выезде) через КПП.



При установке т/с под погрузку/разгрузку принять меры, исключающие самопроизвольное движение т/с. Не находится в кабине во время погрузочно-разгрузочных работ. Контроль за ходом погрузо-разгрузочных работ водитель транспортного средства должен осуществлять, находясь вне кабины в безопасной зоне.



Необходимо быть внимательным к сигналам различных видов транспорта, грузоподъемных механизмов и своевременно реагировать на них. Не заходить в зону действия грузоподъемных механизмов.



Не допускается находиться на территории строительной площадки ООО «Эколант» без обязательных средств индивидуальной защиты (каска защитная, жилет сигнальный, спецобувь, одежда должна исключать наличие открытых частей тела).



He допускается перевозка пылящего, мелкодисперсного груза/отходов в открытом кузове без его укрытия.



Не допускается иметь при себе объемные сумки, пакеты, рюкзаки и др. объемную кладь.

ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ


В случае возникновения аварийной ситуации, необходимо покинуть пределы опасной зоны, сообщить о случившемся на горячую линию немедленного реагирования по телефону:

09-11, с мобильного 8 (83177) 9-09-11

В случае возникновения пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры), происшествия, потенциально опасного для жизни и здоровья персонала и посетителей, несчастного случая сообщить о случившемся на горячую линию немедленного реагирования по телефону:

09-11, с мобильного 8 (83177) 9-09-11

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА И ПЕШЕХОДОВ ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ ООО «ЭКОЛАНТ»



Условные обозначения:



